



# Manuel utilisateur

## Installation - Paramétrage routeur

Ce manuel permet de brancher, paramétrer et exploiter les routeurs multi-protocole EIA-709, BACnet et Modbus Oxtopus Ce manuel est organisé en plusieurs chapitres. Chacun d'eux peut être lu séparément.

Les annexes sont des compléments pour l'utilisation des routeurs avec leur environnement.

## OCCITALINE

13 Rue Antoine Lavoisier 31830 Plaisance-Du-Touch France +33(0)5 34 28 12 24 support@occitaline.com



## Terminologie

Lon	Nom donné usuellement au protocole ou aux composants travaillant en EIA- 709.1.		
LonWorks <sup>®</sup>	Nom donné au système de communication développé par la société Echelon sous les dénominations EIA-709.1 ou ISO-14908.1.		
Modbus	Protocole utilisé dans les automatismes du bâtiment et dans l'industrie pour échanger des données entre deux équipements.		
TP/FT10	Nom donné au support de communication sur paire torsadée dit à topologie libre et fonctionnant à 78125 bits/s.		
EIA-709.1	Identification générique pour le protocole utilisé entre les nœuds d'un réseau.		
Nœud	Nom usuel donné aux produits communicant en EIA-709.1.		
EIA-852	Protocole qui permet de transporter de l'EIA-709.1 sur IP de manière transparente.		
Config Server	Administrateur virtuel de « Channel IP » (EIA-852).		
Channel IP	Fil virtuel qui sera vu dans les outils d'administration comme support de communication au même titre qu'une paire torsadée.		
Modbus NAT	Fonction de routage de trames Modbus par translation d'adresse.		
Echelon	Société ayant créé la technologie LonWorks®, et ayant déposé les marques Echelon®, LonWorks®, LNS®, Neuron Chip®.		
BACnet <sup>®</sup>	Protocole définie par le SPC 135 dans ASHRAE et normalisé sous la référence ISO-16484.5. Ce protocole possède de nombreux objets intéressant pour la couche « Automation » dans un système de GTB.		
Objet BACnet	Un objet BACnet est composé de plusieurs propriétés qui représente les valeurs de cet objet et qu'il expose sur le réseau.		
Propriété BACnet	Les propriétés BACnet sont les valeurs qui composent un Objet BACnet.		
Network Number	C'est un numéro unique par canal. Chaque routeur possède autant de network number que de port : IP et Port MS/TP.		



## Table des matières

<u>1</u> I	NTRODUCTION	6
1.2	LA GAMME DES ROUTEURS OXTOPUS	7
1.3	CONNEXIONS ETHERNET	9
1.4	CONNEXION WIFI – ETHERNET	9
1.5	LES PROTOCOLES D'AUTOMATISME SUPPORTES 1	10
1.5.1	Routeur EIA-709.11	0
1.5.2	ROUTEUR BACNET IP/MSTP1	0
1.5.3	ROUTEUR NAT MODBUS1	0
1.5.4	Scheduler LON	1
1.6	AUTRES PROTOCOLES SUPPORTES 1	12
1.6.1	EIA-852 Device1	12
1.6.2	EIA-852 Config Server1	12
1.6.3	В Web1	13
1.6.4	ESPACE DISQUE EN FTP1	13
<u>2</u> <u>E</u>	RANCHEMENTS ET MATERIEL 1	14
2.1	ETHERNET	15
2.2	WIFI	15
2.3	ALIMENTATION 1	15
2.4	CONNEXIONS FILAIRES	16
2.5	RESEAU FILAIRE EIA-709.1 / EIA-485 MODBUS / BACNET MS/TP 1	16
2.6	SIGNAUX LED 1	16
2.6.1	LED POWER1	6
2.6.2	LED WIFI1	17
2.6.3	LEDs IP1/IP21	17
2.6.4	LED ACTIVITE (« ACT. »)1	17
2.6.5	5 LED Z1	8
2.7	ÉCRAN 1	8
<u>3</u> <u>F</u>	PARAMETRAGE RAPIDE	<u>20</u>
3.1	LE WIZARD DE CONFIGURATION	21
3.2	LE LANCEMENT DU WIZARD PAR LA PAGE D'ACCUEIL	21
3.3	PAGE D'IDENTIFICATION	22
3.4	Nom du routeur	22
3.5	Adressage IP	22
3.6	CONFIGURATION WIFI	23
3.7	Configuration EIA-852	24
3.8	CONFIGURATION MODBUS	26
3.9	VALIDATION ET REBOOT	27
<u>4</u> <u>F</u>	PARAMETRAGE DETAILLE	<u>28</u>



4.1	ADAPTATION AU PERIPHERIQUE DE CONSULTATION	29
4.2	PAGE D'ACCUEIL	30
4.2.1	DEVICE INFO	.31
4.2.2	Ethernet	.32
4.2.3	Les ports	.33
4.3	LES MENUS	34
4.4	PAGE D'IDENTIFICATION	35
4.5	MODIFICATION DU COMPTE UTILISATEUR	35
4.6	PAGE REBOOT	36
4.7	CONFIGURATION SYSTEM	36
4.8	CONFIGURATION	37
4.9	Port EIA-709	38
4.10	Port EIA-852 Client	38
4.11	LE CONFIG SERVER	39
4.12	CHANNEL LIST	40
4.13	CONFIGURATION MODBUS SERVER STAT EIA-709	40
4.14	CONFIGURATION SERIAL PORTS MODBUS	41
4.15	CONFIGURATION ROUTEUR NAT MODBUS	41
4.16	CONFIGURATION BACNET	42
4.16.	1 DEVICE & BACNET/IP	.42
4.16.	2 Ports MSTP	.43
<u>5</u> <u>S</u>	CHEDULER LON	<u>44</u>
5.1	VUE D'ENSEMBLE	45
5.2	LA PAGE D'ACCUEIL	45
5.3	CONFIGURATION	45
5.3.1	LES MENUS ASSOCIES AU SCHEDULER	.45
5.3.2	Partie LonWorks	.46
5.3.3	Partie BACNet	.47
5.3.4	INSTALLATION NŒUD LON	.49
5.3.5	INSTALLATION DES FICHIERS MODELE	.49
5.3.6	Ajout du scheduler LON sur un config server Oxtopus	.50
5.3.7	INSTALLATION DANS UNE BASE LNS AVEC NL220	.50
5.3.8	Binding	.52
<u>6 R</u>	ETOUR CONFIGURATION USINE VIA USB	<u>54</u>
6.1	INFORMATIONS GENERALES	55
6.2	Adresse IP par defaut	55
6.3	REDEMARRAGE	57
<u>7 U</u>	TILISATION DE SMART CHANNEL	<u>58</u>
7.1	PREAMBULE	59
7.2	MODIFICATION DU CHANNEL PRINCIPAL	59



<u>8</u>	ANNEXES	<u>64</u>
8.1	INSTALLATION DES RESSOURCES POUR NLSMARTCHANNEL	65
8.2	INSTALLATION DU DRIVER USB	66
8.2	1 WINDOWS 8	66
8.2	2 Sous Windows XP / 7	66
8.3	INSTALLATION D'UN TERMINAL SERIE (TERA TERM)	67



## 1Introduction



## **1.2 La gamme des routeurs Oxtopus**

Référence		Sched	Port Ethernet	Wifi	Port TP/FT10	Port EIA-485	Port BACnet
					EIA-709	Modbus	MS/TP
	Ox-1Lo	Non	2 en Switch	Non	1		
	Ox-1Lo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	1		
	Ox-1Lo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	1		
	Ox-1Lo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	1		
	Ox-2Lo	Non	2 en Switch	Non	2		
Σu	Ox-2Lo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	2		
ō	Ox-2Lo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	2		
rks	Ox-2Lo-Sc-Wi	Non	2 en Switch	Oui	2		
Ň	Ox-3Lo	Non	2 en Switch	Non	3		
-on	Ox-3Lo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	3		
	Ox-3Lo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	3		
	Ox-3Lo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	3		
	Ox-4Lo	Non	2 en Switch	Non	4		
	Ox-4Lo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	4		
	Ox-4Lo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	4		
	Ox-4Lo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	4		
	Ox-1Mo	n/a	2 en Switch	Non		1	
$\sim$	Ox-1Mo-Wi	n/a	2 en Switch	Oui		1	
lnC	Ox-2Mo	n/a	2 en Switch	Non		2	
) sr	Ox-2Mo-Wi	n/a	2 en Switch	Oui		2	
ηp	Ox-3Mo	n/a	2 en Switch	Non		3	
٨o	Ox-3Mo-Wi	n/a	2 en Switch	Oui		3	
_	Ox-4Mo	n/a	2 en Switch	Non		4	
	Ox-4Mo-Wi	n/a	2 en Switch	Oui		4	
	Ox-1Lo-1Mo	Non	2 en Switch	Non	1	1	
	Ox-1Lo-1Mo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	1	1	
	Ox-1Lo-1Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	1	1	
	Ox-1Lo-1Mo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	1	1	
	Ox-1Lo-2Mo	Non	2 en Switch	Non	1	2	
10	Ox-1Lo-2Mo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	1	2	
snq	Ox-1Lo-2Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	1	2	
po	Ox-1Lo-2Mo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	1	2	
≥ +	Ox-1Lo-3Mo	Non	2 en Switch	Non	1	3	
- 60	Ox-1Lo-3Mo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	1	3	
-70	Ox-1Lo-3Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	1	3	
EIZ	Ox-1Lo-3Mo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	1	3	
beg	Ox-2Lo-1Mo	Non	2 en Switch	Non	2	1	
Mix	Ox-2Lo-1Mo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	2	1	
	Ox-2Lo-1Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	2	1	
	Ox-2Lo-1Mo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	2	1	
	Ox-2Lo-2Mo	Non	2 en Switch	Non	2	2	
	Ox-2Lo-2Mo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	2	2	
	Ox-2Lo-2Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	2	2	
	Ox-2Lo-2Mo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	2	2	

Les routeurs Oxtopus se déclinent en plusieurs références produits.



	Ox-3Lo-1Mo	Non	2 en Switch	Non	3	1	
	Ox-3Lo-1Mo-Sc	Oui	2 en Switch	Non	3	1	
	Ox-3Lo-1Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui	3	1	
	Ox-3Lo-1Mo-Sc-Wi	Oui	2 en Switch	Oui	3	1	
	Ox-1Ba	Non	2 en Switch	Non			1
У	Ox-1Ba-Wi	Non	2 en Switch	Oui			1
lnC	Ox-2Ba	Non	2 en Switch	Non			2
® (	Ox-2Ba-Wi	Non	2 en Switch	Oui			2
net	Ox-3Ba	Non	2 en Switch	Non			3
BAC	Ox-3Ba-Wi	Non	2 en Switch	Oui			3
Ш	Ox-4Ba	Non	2 en Switch	Non			4
	Ox-4Ba-1Wi	Non	2 en Switch	Oui			4
	Ox-1Ba-1Mo	Non	2 en Switch	Non		1	1
S	Ox-1Ba-1Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui		1	1
nq	Ox-1Ba-2Mo	Non	2 en Switch	Non		2	1
100	Ox-1Ba-2Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui		2	1
∠ +	Ox-1Ba-3Mo	Non	2 en Switch	Non		3	1
t®	Ox-1Ba-3Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui		3	1
Cne	Ox-2Ba-1Mo	Non	2 en Switch	Non		1	2
3A(	Ox-2Ba-1Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui		1	2
ed I	Ox-2Ba-2Mo	Non	2 en Switch	Non		2	2
۸i×e	Ox-2Ba-2Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui		2	2
2	Ox-3Ba-1Mo	Non	2 en Switch	Non		1	3
	Ox-3Ba-1Mo-Wi	Non	2 en Switch	Oui		1	3

n/a : Non applicable

(P)

**« -Sc** » pour **« Scheduler LON »**. Quel que soit la référence produit contenant le protocole LonWorks vous pouvez ajouter le Scheduler LON. Le fonctionnement du scheduler est décrit en **1.5.4**, sa configuration est décrite au chapitre **5**.



Figure 1 Vue de face du routeur Oxtopus



## **1.3 Connexions Ethernet**

Toutes les références sont équipées de deux connecteurs RJ45. Les échanges peuvent se faire indépendamment sur les deux prises avec le réseau.



Figure 2 Connecteurs Ethernet Eth0 et Eth1

Les deux connecteurs RJ45 Ethernet sont configurés d'usine en mode switch Ethernet. Le connecteur principal est celui de gauche ETH0. Le PC doit être prioritairement connecté sur ce port.

Le routeur de cette configuration n'aura qu'une seule adresse IP pour l'ensemble de ses fonctions.

## **1.4 Connexion Wifi – Ethernet**

(B)

L'option Wifi proposée dans les références Oxtopus permet d'avoir un accès au réseau Ethernet des prises RJ45.



Figure 3 Architecture Ethernet IP

Un PC pourra se connecter via le Wifi Oxtopus pour atteindre des Oxtopus ou d'autres équipements comme le serveur LNS.

Si sur le réseau un serveur DHCP fournit des adresses IP, le PC n'aura pas besoin d'avoir une IP fixe, sa connexion Wifi lui attribuera une adresse compatible du réseau.



## **1.5** Les protocoles d'automatisme supportés

Les protocoles EIA-709.1, BACnet® et Modbus sont supportés par le routeur et circulent sur IP de manière disjointe.

#### 1.5.1 Routeur EIA-709.1

Dans les routeurs Oxtopus, le protocole EIA-709.1 est accessible soit sur paire torsadée soit sur IP. Afin de passer d'un média à autre, il est mis en œuvre une fonction routeur. Celui-ci est conforme au protocole EIA-709.1 et assure les filtrages du trafic.



*Figure 4 Architecture du routeur Oxtopus* 

Pour relier 2 média, un simple routeur suffit. Pour relier plus de 2 médias, un média virtuel est introduit dans le routeur afin de respecter les procédures d'installation et d'exploitation des réseaux EIA-709.1.

#### 1.5.2 Routeur BACnet IP/MSTP

Le routeur Oxtopus Ox-xBa vous permet de connecter votre réseau BACnet/IP à votre réseau BACnet MS/TP. La fonction routage assure le passage d'un média à l'autre tout en filtrant le trafic.

Jusqu'à quatre ports MSTP opto-isolés sont disponibles sur un routeur.

#### 1.5.3 Routeur NAT Modbus

Le protocole Modbus ne peut pas avoir de fonction routeur. Il a été mis en œuvre un principe de redirection de message en changeant l'adresse d'esclave. D'où le terme Routeur NAT (routeur à translation d'adresse). En fonction du nombre de port EIA-485 Modbus disponibles sur la



référence, les requêtes du maître Modbus sur IP, la requête sera orientée sur le port désiré avec une nouvelle adresse d'esclave.

Chaque port EIA-485 ne peut supporter que 31 esclaves Modbus. L'espace d'adressage Modbus est limité à 247 membres. Dans les conditions maximums il est donc possible d'adresser 31\*4 = 124 Modbus esclaves sur EIA-485.

Exemple de configuration :

Adresse esclave source	Port EIA-485	Adresse esclave destination
10	Port 3	1
11	Port 3	2
20	Port 4	1
21	Port 4	2

#### 1.5.4 Scheduler LON

Le scheduler LonWorks associe deux schedulers BACnet à un nœud LON/IP, tous deux intégrés au routeur Oxtopus. L'interface de configuration via le site web embarqué permet à l'utilisateur de définir, pour une valeur de « *Present\_Value* » donnée, les valeurs de l'ensemble des variables associées. Pour chaque évènement définis dans le Scheduler BACnet les variables LonWorks seront propagées.



Figure 5 Architecture du Scheduler LON

Côté LonWorks, il y a 5 blocs fonctionnels. Chaque bloc fonctionnel a 10 variables réseau, 5 nvi et 5 nvo de type :

- SNVT\_temp\_p
- SNVT\_switch
- SNVT\_occupancy
- SNVT\_setting
- SNVT\_lev\_percent



La modification d'une variable nvi propagera la valeur sur la nvo de même type. Si le scheduler BACnet change de valeur d'énumération, les 5 variables changeront de valeur suivant le tableau associé.



Figure 6 Nœud LON Scheduler

Les valeurs des nvo peuvent être fixées soit par la modification des nvi de même type, soit par les scheduler via ce que nous appelons les « Internal dataPoint ». Tout changement est directement appliqué sur la nvo.

La valeur de la nvo est toujours égale à la dernière valeur d'entrée mise à jour.

## **1.6 Autres protocoles supportés**

#### 1.6.1 EIA-852 Device

(P

S

(B

Ce protocole est transparent pour l'installateur et l'exploitant du routeur. Il est utilisé pour les échanges entre les membres d'un Channel IP.

#### 1.6.2 EIA-852 Config Server

C'est l'administrateur virtuel d'un Channel IP. Tous les nœuds ou routeurs membres de ce channel sont déclarés dans une liste (« channel list ») et pourront partager des données.

Si un membre est oublié il ne pourra pas échanger avec les autres.

Le routeur qui est « Config Server » doit aussi être déclaré dans sa liste de membre.

Un routeur ne peut pas appartenir à deux listes de membres.



#### 1.6.3 Web

Un serveur Web embarqué assure le paramétrage du routeur et permet d'avoir une vue sur l'état général du routeur. Il est accessible par son adresse IP dans un navigateur comme Firefox, Chrome ou Internet Explorer. Vous pouvez aussi y avoir accès en Wifi par une tablette ou un smartphone. Les pages se redimensionneront automatiquement en fonction de votre terminal.

Les pages de configuration sont protégées par mot de passe.

```
Login : « admin », mot de passe : « oxpass »
```

#### **1.6.4 Espace disque en FTP**

Un espace disque utilisateur est disponible pour stocker des fichiers ou des documentations. Cet espace est en accès limité par FTP avec un login et un mot de passe.

Login : « **ftp** », mot de passe : « **ftppsw** ».



## 2Branchements et Matériel



### 2.1 Ethernet

Les câbles utilisés ne doivent pas dépasser 90 mètres. Le connecteur Eth0 de gauche doit être privilégié.

L'adresse par défaut est **192.168.1.254.** 

### 2.2 Wifi

La connexion peut accepter plusieurs périphériques. Elle pourra être activée ou désactivée par la face avant du routeur grâce aux boutons et à l'écran LCD ou par la page Web.

## 2.3 Alimentation

L'alimentation du produit peut être faite en continu ou en alternatif.



Figure 7 Branchement du connecteur d'alimentation arrière

Le connecteur d'alimentation est à clips. Les fils sont insérés à l'aide d'un tournevis de 2.5mm ou d'un outil adapté.



Figure 8 Engagement du fil dans le connecteur d'alimentation



## **2.4 Connexions filaires**

Suivant la référence produit avec 1, 2, 3 ou 4 ports, les ports sont utilisés en commençant par la gauche. Si la référence produit comprend à la fois du **EIA-709** et du **EIA-485**, les premiers ports sont toujours l'**EIA-709**, puis suivent les ports **EIA-485** comme indiqué sur le tableau ci-dessous.

Référence	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
Ox 11 o 1Mo	TP/FT10			EIA-485
02-110-1100	EIA-709.1			Modbus
	TP/FT10		EIA-485	EIA-485
0x-120-21010	EIA-709.1		Modbus	Modbus
	TP/FT10	TP/FT10		EIA-485
0x-210-11010	EIA-709.1	EIA-709.1		Modbus

## 2.5 Réseau filaire EIA-709.1 / EIA-485 Modbus / BACnet MS/TP

Le protocole EIA-709 n'est pas polarisé, les connecteurs à ressorts en face avant sont identifiés par groupe de trois et de gauche à droite : Terre, Net A et Net B.

Les protocoles Modbus sur EIA-485 et BACnet MS/TP sont polarisés. Il faut faire attention à bien connecter le pôle + (A) de tous les équipements sur la borne droite et le pôle – (B) sur la borne gauche.



Figure 9 Connection filaire TP/FT10 CEA\_709.1

Oxtopus 😵 Ox-3Lo-1Mo				
Lon	Lon	Lon	Mod	
÷∧₿	÷ΑΒ	÷AB	÷ - +	
Figure 10				

*Etiquette connexion réseau TP/FT10 et EIA-485* 

Une inversion n'est pas destructive, mais la ligne ne fonctionnera pas si un équipement est connecté à l'envers.

## 2.6 Signaux LED

(B)

#### 2.6.1 LED Power

La LED **POWER** s'allume en vert dès le démarrage du routeur. Une couleur rouge indique un défaut du routeur.



#### 2.6.2 LED WIFI

Pour les routeurs Oxtopus possédant l'option wifi, la LED **WIFI** sera allumée en vert pour indiquer que le wifi est actif, la couleur rouge indique que le wifi est désactivé.

Pour les routeurs ne disposant pas du wifi, cette LED est éteinte.

#### 2.6.3 LEDs IP1/IP2

Les LEDs d'IP indiquent l'état de fonctionnement des ports IP, ainsi que l'architecture des ports.

LED	Architecture Ethernet
LED IP1 allumée	Les ports IP fonctionnement en <b>« switch »</b>
LED IP2 allumée	Les ports sont configurés en « double IP »

Quelle que soit l'architecture, la couleur de la LED indique le fonctionnement de la connexion.

Une LED verte signale que la connexion Ethernet fonctionne correctement.

Une LED Rouge indique que la connexion Ethernet ne fonctionne pas. Ceci peut être dû à l'impossibilité de récupérer une adresse IP via un DHCP par exemple.

Enfin, une LED orange indique que la connexion Ethernet fonctionne, mais qu'un défaut a été détecté lors du démarrage. Les services tels que le CNIP (LON 852), Config Server et le Modbus ne fonctionnement alors pas. Ceci peut être dû, par exemple, à un temps important entre le démarrage du routeur et la récupération d'une adresse IP via DHCP. Dans ce cas le DHCP a fonctionné mais l'adresse a été acquise trop tardivement, les services ont donc été lancés sans IP.

#### 2.6.4 LED Activité (« Act. »)

#### 2.6.4.1 LON FT/TP-10

Les ports EIA 709 du routeur Oxtopus possèdent une LED bicolore indiquant :

Comportement	Description	Commentaire
VERT flashs	Trafic	Réception ou envoi d'une trame
VERT clignotant à 1HZ	Port non configuré	
ROUGE flashs	Erreurs de trafic	Perte de trame due à :
		- Erreur CRC
		- Trafic trop important, port
		saturé

#### 2.6.4.2 Modbus RS485

Les ports Modbus-RS485 du routeur Oxtopus possèdent une LED bicolore indiquant :

Comportement	Description	Commentaire
VERT flashs	Trafic	Réception ou envoie d'une trame
ROUGE flashs	Erreurs de trafic	Perte de trame du à : - Erreur CRC - Trafic trop important, port saturé



#### 2.6.4.3 BACnet MS/TP

Les ports BACnet MS/TP du routeur Oxtopus possèdent une LED bicolore indiquant :

Comportement	Description	Commentaire
VERT flashs	Trafic TX	envoie d'une trame
ROUGE flashs	Erreurs de trafic	Perte de trame du à : - Erreur CRC - Trafic trop important, port saturé

#### 2.6.5 LED Z

Permet de visualiser l'état de l'impédance de la ligne.

Une LED verte indique que l'impédance de la ligne est bonne.

Une LED rouge indique un défaut d'impédance.

Les défauts d'impédance indiquent que la ligne est coupée ou que la ou les terminaisons de ligne ne sont pas raccordées.

## 2.7 Écran

(P

Le routeur Oxtopus dispose d'un écran LCD en façade. Lorsque le routeur a démarré, l'écran affiche le logo « Occitaline » ainsi que le nom du routeur.



Figure 11 : Ecran d'accueil

Les boutons situés sous l'écran servent à naviguer dans le menu.

Appuyez sur l'un de ses boutons pour accéder au menu qui indique la configuration du routeur ainsi que la bande passante utilisée en temps réel pour les ports LON FT/TP10.





*Figure 12 : Première page du menu* 

Les boutons situés sous les flèches permettent de sélectionner le port. Une fois sélectionné, appuyez sur le bouton situé sous le sigle « **SP** » (Service Pin) pour envoyer un service pin des Neuron Chip situé sur ce port.

Quel que soit le port sélectionné, le bouton situé sous le sigle « GSP » vous permet d'envoyer un service pin des Neuron Chip externes du routeur.

Enfin la dernière page permet de visualiser l'adresse IP du routeur.



*Figure 13 : page indication IP* 



## 3Paramétrage rapide



## 3.1 Le Wizard de configuration

Un wizard a été développé afin de simplifier la configuration des Oxtopus.

Il pose des questions dans un ordre précis et en fin de séquence, le reboot du routeur le place dans la configuration désirée.

Les étapes sont les suivantes :

- 1. Configuration système
- 2. Configuration Wifi
- 3. Configuration EIA-709
- 4. Configuration Modbus
- 5. Reboot

Lorsque la référence ne comporte pas de Wifi, EIA-709 ou Modbus l'étape est simplement enlevée du wizard.

Toutes les modifications apportées lors de la configuration par le Wizard ne seront sauvegardées qu'à la dernière étape. Vous pourrez refaire le cycle du Wizard autant de fois que vous le désirez sans sauvegarder. Toutes les valeurs temporaires sont mémorisées jusqu'à la sauvegarde ou la fermeture de votre session avec le navigateur.

## 3.2 Le lancement du wizard par la page d'accueil

Le menu des actions est sur la gauche. L'identification de l'utilisateur est en haut à droite de la page.

La page d'accueil indique l'état dans lequel se trouve le routeur. (Pour plus de détail voir le chapitre 4.1)

<b>Occita</b> line				💥 en 🔺 •
Device-info				
🗲 Configuration 🔇 <	Device-info			
🕍 Stats 🤇				
■ Log <	🕤 Oxtopus [Ox-4Lo-Wi]		🕥 Oxtopus	
🕫 Easy installation	Name	Oxtopus_01		-
·	Date	2015-06-05	Power *	Cccitaline
	Time	10:10:26	12.0	0 2 3 4
	Architecture ethernet	Switch		
	Wifi			
	SSID	OxTopus-Wiffi		
			CENERAL SERVICE PIN	T dat 01 02 03 01
	ETH0			
	General	Port LON [Config server]	Port Lon [Client/Routeur]	Port Modbus Server

Figure 14 Page d'accueil et menu installation rapide



## 3.3 Page d'identification

Lors de l'accès à un menu de configuration, si l'utilisateur n'est pas connecté, une page de login est proposée. (Voir le chapitre 3.3)

Le compte est « admin » le mot de passe est « oxpass ».

## 3.4 Nom du routeur

Le nom sera visible sur l'écran LCD et dans la liste des membres du Channel IP.

<b>Occita</b> line		<b>&gt;K</b> en	4 -
🙆 Device-info			
✗ Configuration <	Configuration system		
Luu Stats <	Name		
■ Log <	Oxtopus_01		
📽 Easy installation	▲ Baek	→ Net	×t

*Figure 15 Définir le nom du routeur* 

## 3.5 Adressage IP

Le routeur peut obtenir une adresse IP d'un serveur DHCP, ou avoir une IP fixe.

<b>Cccita</b> line		<b>XX</b> EN	2 -
n Device-info			
🖋 Configuration 🛛 <	Configuration ETH0		
Luil Stats <			
≡ Log <		→ Ne	ext

Figure 16 Le routeur est en IP dynamique

<b>Occita</b> line			N EN	4 -
Device-info				
Configuration <	Configuration ETH0			
🔟 Stats 🗸				
■ Log <	IP address	DNS 1		
😋 Easy installation	192.168.3.31			
	Netmask	DNS 2		
	255.255.255.0			
	Gateway			
	◆ Back		→ Ne>	ŧ.

Figure 17 Le routeur définie son adresse IP fixe



## 3.6 Configuration Wifi

Cette page permet d'activer ou désactiver le Wifi ainsi que de paramétrer l'accès des périphériques.

<i>Cccita</i> line		
n Device-Info		
🗲 Configuration 🛛 <	Configuration WIFI	
Luii Stats <	A market unimed film and the unime	
■ Log <		→ Next
📽 Easy installation		
	Figure 18	



Si le Wifi est activé par l'écran LCD, les valeurs enregistrées dans la configuration seront prise en compte. En activant le Wifi, vous pouvez modifier son paramétrage.

<i>occita</i> line		
B Device-Info		
Configuration <	Configuration WIFI	
🔟 Stats <	@ Pauble UIP! () Neable UIP!	
∎ Log <	SSID	
📽 Easy installation	OxTopus-Wifi	
	Pass Phrase	
	2336	
	WPA	
	WPA	
	WPA Pairwire	
	ткір	
	Channel	
	4	
	← Back	

Paramétrage du Wifi

SSID	Il définit le nom visible de la connexion utilisable par votre PC, tablette ou Smartphone.
Pass Phrase	C'est le code d'authentification a saisir pour valider la connexion.
WPA	Mode de sécurisation de l'accès Wifi.
WPA Pairwire	Cryptage de la connexion.
Channel	Canal de fréquence pour la connexion Wifi.



## 3.7 Configuration EIA-852

Le routeur côté IP doit être membre d'un Channel IP. Le routeur peut gérer cette tâche avec son « Config Server ».

Par défaut les routeurs sont livrés avec le « config server » désactivé.

<i>Cccita</i> line		
n Device-info		
🗲 Configuration <	Parameter for LonWorks	router
Luil Stats <		
∎ Log <	Config server rule	
📽 Easy installation	Do you want to activate the config server ? $$ Yes $$ No	
	EIA-852 Client rule	
	EIA-852 Client IP and Port	
	192.168.3.31	1628
	My config server address	
	192.168.3.31	1629
	🗲 Back	
	-	

Figure 20 Paramétrage EIA-852 sans Config Server

Dans le cas où le « config server » se trouve sur un autre équipement, vous devez donner l'adresse IP de celui-ci ainsi que son port (par défaut 1629).

<b>Occita</b> line			
n Device-info			
🖋 Configuration 🛛 <	Parameter for LonWorks	router	
L <u>adi</u> Stats <			
■ Log <	Config server rule		
📽 Easy installation	Do you want to activate the config server ? $ \odot $ Yes $ \bigcirc $ No		
	Address and port config server		
	192.168.3.31	1629	
	Add the router to the channel list? $ \odot  { m Yes}   { m O}  { m No}$		
	EIA-852 Client rule		
	EIA-852 Client IP and Port		
	192.168.3.31	1628	
	My config server address		
	192.168.3.31	1629	
	🗲 Back		

Figure 21 Paramétrage EIA-852 avec Config Server et Ajout du routeur au Channel IP

Dans le cas où le « Config Server » est activé, le routeur peut être ajouté automatiquement à sa liste des membres et vous ne pourrez plus saisir l'adresse du « Config Server ».



<b>Cccita</b> line		
n Device-info		
🖌 Configuration 🔍	Parameter for LonWorks I	router
Lad Stats <		
■ Log <	Config ser∨er rule	
	Do you want to activate the config server ? 🖲 Yes 🔘 No	
	Address and port config server	
	192.168.3.31	1629
	Add the router to the channel list? $\bigcirc$ Yes $\textcircled{ extsf{@}}$ No	
	EIA-852 Client rule	
	EIA-852 Client IP and Port	
	192.168.3.31	1628
	My config server address	
	192.168.3.31	1629
	🗲 Back	

Figure 22 Paramétrage EIA-852 avec Config Server SANS Ajout du routeur au Channel IP

Si vous ne voulez pas ajouter le routeur aux membres du Channel IP géré par ce routeur, vous devrez saisir l'adresse de son « Config Server ».

<b>Occita</b> line								₩EN 4.
2 Device-info								
🗲 Configuration	<	Channel lis	st					
Luii Stats	<	_						
■ Log	<	+ Add a new member Channel name						
		Oxtopus_CS						
		Ohan 10 martina						
		Name	IP address	Port	Status	Enable	Edit	Edit
		Oxtopus_01	192.168.3.31	1628		V		
		Oxtopus02	192.168.3.26	1628			🛛 Edit	🗎 Delete
		Showing 1 to 2 of 2 entri	es				Pre	vious 1 Next
		🔶 Back						→ Next

Figure 23 Liste des membres du Channel IP

Lorsque pour la première fois vous arriver sur cette page, seul le routeur est ajouté, si vous avez cochez la case « Ajout du routeur aux membres ». Dans ce cas, la première ligne indique le routeur avec son nom et son adresse IP. Les boutons d'édition et de suppression ne sont pas accessibles.



## **3.8 Configuration Modbus**

Cette page permet de définir le port de communication utilisé par le serveur Modbus IP (par défaut 502). Le protocole sera TCP/IP.

Un champ permet également de définir l'adresse d'esclave détournée pour obtenir les statistiques EIA-709.1 des Neuron Chip constituants les routeurs.

Occitaline			NK EN
🚳 Device-info			
🗲 Configuration	<ul> <li>Modbus IP configu</li> </ul>	uration	
Lad Stats	<		
■ Log	< ETH0		
📽 Easy installation	Address IP and port for Modbus Server		
	192.168.3.31	502	
	Set Modbus slave address for reading L	on statistic over IP	
	2		
	🗲 Back		→ Next

Figure 24 Configuration du serveur Modbus IP

Si le routeur est équipé de cartes EIA-485 pour le Modbus, chaque port est configurable en vitesse, parité, stop bits, taille.

Occitaline				💥 EN	<b>4</b> •
🏤 Device-Info					
🖋 Configuration 🔨 <	Configuration Serials ports EIA-485				
Luul Stats <					
E Log <	port3		port4		
📽 Easy installation	Baudrate		Baudrate		
	9600 ~	•	9600		~
	Parity		Parity		
	None		None		~
	Stop		Stop		
	۲. 🗸		1		~
	Size		Size		
	8	•	8		~
	RTU		RTU		*
	🗲 Back			→ Ne	xt

Figure 25 Paramétrage des ports série EIA-485

L'adresse de source est l'adresse demandée par la supervision à l'automate sur IP, le port est la ligne sur laquelle sera envoyée la requête, l'adresse de destination est l'adresse réelle de l'esclave connecté sur la ligne.



Occitaline					×	K EN
Device-info						
Configuration	<	Modbus NAT	router			
Stats	<					
Log	<	Add a new gateway entry				
		Show 10 💌 entries				
		Slave addr. source		Slave addr. destination	Edit Ed	
		2	Slave address reserved for LonWorks statistics			
		10	Port3	1	🛛 Edit 🛛 🕄	î Delete
		11	Port3	2	🛛 Edit 🛛 É	🗎 Delete
		20	Port4	1	🛛 Edit 🛛 🕻	🗊 Delete
		21	Port4	2	🛛 Edit 🛛 E	î Delete
		Showing 1 to 5 of 5 entries			Previous 1	Next
		🔶 Back			1	→ Next



## 3.9 Validation et reboot

Cette page va enregistrer dans le routeur tous les paramètres saisis par l'utilisateur.

<b>Occita</b> line		<b>₩</b> EN	<b>4</b> -
a Device-info			
F Configuration <	Save all configuration and reboot		
Luit Stats <			
■ Log <	And 11010 - 200		
of Easy installation	Are your sure?		
	🖺 Yes 🔍 No		
	← Back	→ Ne:	kt ]
	Figure 27		

Validation du Wizard

La prise en compte des valeurs sera faite après le reboot par la page ou la mise hors tension / sous tension du routeur.



Figure 28 Reboot du routeur

Après avoir validé cette page, vous devrez attendre 15 à 20 secondes pour le reboot.





## 4Paramétrage détaillé



## 4.1 Adaptation au périphérique de consultation

evice-info				
onfiguration ~	Device-info			
onfiguration system				
onfiguration ETH0	S Oxtopus [Ox-4L0-Wi]		😵 Oxtopus	
onfiguration WIFI	Name	Oxtopus_01		
onfiguration LON <	Date	2015-06-03	Power ● \$ ♥ ●	Occitaline
hannel list	Time	20:13:17	⊭t.€ ⊮2.€	0 2 3 4
onfiguration Modbus 🛛 👻	Architecture ethernet	Switch		AL
Server Lon stat	Win	¥.		2 6 6 6 6
Serials ports	SSID	OxTopus-Wifi	(*************************************	
NAT Router				
ats <				
ים <b>ג</b>			Control Optimical Int	Z def. P1 P2 P3 P4

Le site Web s'adapte automatiquement au périphérique qui le consulte.

Figure 29 Page d'accueil sur un PC

Lorsque le périphérique ne permet plus d'avoir sur la largeur le menu à gauche, il est réduit et peut s'ouvrir par le bouton en haut à droite.

evice-info	
Oxtopus [Ox-4L0-Wi]	
Name	Oxtopus_0
Date	2015-06-03
Time	23:03:20
Architecture ethernet	Switch
Wifi	V
SSID	OxTopus-Wif

Figure 30 Page d'accueil sur une tablette en mode portrait



## 4.2 Page d'accueil

La page d'accueil permet de visualiser l'état général du routeur : sa configuration, les défauts d'impédance, expédier les services pins de chaque ports EIA-709.1.

**occita**line FR 👻 🔺 Conne Device-info Configuration Oxtopus [Ox-3L E Log Oxto\_d-Emilie Nom **Occita**line 0.6.1.23b Versid 00 Date 20:46:25 2 3 4 Switch ETH0 192.168.3.61 255.255.255.0 sque ré: Adresse MAC FA:4C:77:0 Adresse Esclave stat Lon bre de NAT Modbu Ports NID externe NID externe NID externe OF - Conf NID interne NID interne 00F - Configure NID interne Parity Stop Size Mode

Cette page n'est pas protégée par mot de passe.

Figure 31 La page d'accueil complète

Plusieurs encarts sont affichés en fonction de la référence produit.



1 bit

8 bits

RTU

#### 4.2.1 Device info



#### Figure 32 Informations générales

Dans le bandeau de titre de cet encart, on retrouve la référence du produit.

- Nom C'est le nom du routeur que l'on retrouve entre autres sur l'écran LCD.
- Version Numéro de version du routeur.
- Date/Time C'est l'heure courante du routeur. Elle est utilisée pour l'archivage des erreurs et des statistiques.
- Architecture C'est le mode d'utilisation des deux connecteurs RJ45 Eth0 et Eth1. Le mode courant dans cette version est « switch Ethernet ».
- Wifi Il indique si le Wifi est actif ou non.
- SSID Lorsque le Wifi est actif, c'est le nom de l'accès Wifi visible dans les périphériques qui veulent se connecter.



Figure 33 Vue du routeur Oxtopus



Sous l'image du produit, le bouton permet d'envoyer le service pin de tous les ports simultanément. Les cercles rouges en bas à droite indiquent les ports avec des défauts électriques sur la ligne.

#### 4.2.2 Ethernet

Les encarts sous Eth0 indiquent tous les services offerts par le routeur sur Ethernet.

#### ETH0

Général		Port LON [Config Server] Desact	tivé	Port Lon [Client/Routeur]		Port Modbus Server	
Adresse IP	192.168.3.61	Config Server distant	192.168.3.60	NID externe	0380000000A	Port	502
Masque réseau	255.255.255.0			NID interne	0380000000B	Protocole	тср
Adresse MAC	FA:4C:77:00:00:02			Mode	Configured	Adresse Esclave stat Lon	2
				SERVICE PIN		Nombre de NAT Modbus	1



#### 4.2.2.1 Encart General

IP	Adresse IP du routeur.
Masque réseau	Masque de sous réseau.
Adresse MAC	Adresse MAC du routeur.

#### 4.2.2.2 Encart Config Server

Si le routeur est config server :

Channel name Nom du canal IP pour le rôle « Config Server » Ce nom est purement indicatif. Il n'a aucun rôle dans le protocole.

Nb member Nombre de membre déclarés dans la liste du canal.

Si le routeur n'est pas config serveur, contient un lien vers le config serveur déclaré sur ce routeur.

#### 4.2.2.3 Encart Port Lon [client/Router]

NID externe	Neuron ld sur le routeur ElA-709 du côté IP.
NID interne	Neuron ld sur le routeur EIA-709 entre les routeurs en interne.
Mode	Mode de routage du routeur EIA-709. (Configured, Repeater, Learning,)

#### 4.2.2.4 Encart Modbus server

Port	Port de communication pour le serveur Modbus IP.
Protocol	TCP : Protocole IP utilisé pour le serveur Modbus IP.
Adresse Externe stat LON	Indique que le routeur archive les statistiques EIA-709 afin de les consulter graphiquement.
Nombre de NAT	Indique que le routeur archive les statistiques Modbus afin de les consulter
Modbus	graphiquement.



#### 4.2.2.5 Encart BACnet IP

Les routeurs BACnet disposent d'un encart supplémentaire :

Port BACnet [BACnet IP/Device Object]				
Port	47808			
device ID	200			
device name	OX-BAC-RT-IP/MSTP			
BACnet/IP network	1			

#### Figure 35 : Informations générales BACnet/IP

Port	Port de communication du BACnet IP.
Device ID	ldentificateur du « Device Object » BACnet.
Device name	Nom de l'objet BACnet tel que rentré par l'utilisateur.
BACnet/IP network	Numéro de « Network » du BACNet IP. Tous les routeurs sur le même réseau BACnet/IP doivent avoir le même network.

#### 4.2.3 Les ports

Suivant la référence produit, les ports utilisés sont au nombre de 1 à 4. Chacun d'eux peut être livré pour un fonctionnement en EIA-709, Modbus ou BACnet MS/TP.

#### Ports

rt1 [LON]		Port2 (LON)	
VID externe	3800000102 - Configured	NID externe	3800000104 - Configure
NID interne	3800000103 - Configured	NID interne	3800000105 - Configure
Type routeur	Configured	Type routeur	Configure
SERVICE PIN			
		Port4 [MODBUS]	
	3800000106 - Configured	Port4 [MODBUS] Baudrate	11520
SERVICE PIN  t3 [LON]  ID externe IID interne	38000000106 - Configured 38000000107 - Configured	Port4 (MODBUS) Baudrate Parity	11520 Non
SERVICE PIN t3 [LON] ID externe ID interne Type routeur	38000000106 - Configured 38000000107 - Configured Configured	Port4 [MODBUS] Baudrate Parity Stop	11520 Nor
SERVICE PIN to [LON] UD externe UD interne Type routeur SERVICE PIN	38000000106 - Configured 38000000107 - Configured Configured	Port4 [MODBUS] Baudrate Parity Stop Size	11520 Non

Figure 36 Information générale sur les ports



#### 4.2.3.1 Port EIA-709

NID externe	Neuron ld externe du routeur.
NID interne	Neuron ld interne du routeur.
Type routeur	Type de configuration de routage choisit par votre outil de configuration réseau.

#### 4.2.3.2 Port Modbus

Baudrate	Configuration de la vitesse de la liaison série.
Parity	Configuration de la parité des mots de la liaison série.
Stop	Configuration du nombre de stop bit à la fin des mots transmis
Size	Configuration de la taille des mots transmis.
Mode	Mode d'utilisation de la liaison série pour le Modbus « RTU »

#### 4.2.3.3 Port BACnet MSTP

Port3 [BACnet MSTP] -Port activé-	
Adresse MAC MSTP	0
Numéro de Network	2
Baudrate	38400

Figure 37 : Informations générales port BACnet MS/TP

Adresse MAC MSTP	Adresse MAC BACnet du port MS/TP
Network	Numéro de « network » MS/TP. Doit être unique pour chaque port MS/TP.
Baudrate	Vitesse du MS/TP actuellement configurée.

### 4.3 Les menus

Les menus sont affichés sur la gauche avec un terminal de largeur suffisante. Si la largeur ne le permet pas, ils sont dépliables avec le bouton en haut à droite. On retrouve :

Device info	La page d'accueil
Configuration	Organisé en système, Ethernet, Wifi, EIA-709.1 et Modbus
Stats	Les statistiques graphiques
Log	Les traces de communication et d'erreur
Easy Installation	Le wizard





*Figure 38 Des exemples de menus* 

## 4.4 Page d'identification

Lors de l'accès à un menu de configuration, si l'utilisateur n'est pas connecté, une page de login est proposée. Il est possible également d'appeler cette page par le menu en haut à droite : « Connection ». Le compte est « **admin** » le mot de passe est « **oxpass** ».

Occitaline			FR FR	Connection
Device-info			Ľ	
✗ Configuration <	Connectior	1		
🔟 Stats 🗸				
≣ Log <		Nom		
oc Easy installation				
		Mot de passe		
		▲ Connection		

Figure 39 Page d'identification

## 4.5 Modification du compte utilisateur

<b>Occita</b> line			🗮 en 🔒 🔹
a Device-Info			
F Configuration	<ul> <li>User Profile</li> </ul>		
🔟 Stats	< Name	New password	
E Log	< admin		
Seasy installation	Level	Language	
	Admin	EN	~
	Guest user	Language	
	admin	FR	~
		E	Save S Cancel



#### Figure 40 Page de modification utilisateur

Avec cette page, l'utilisateur peut modifier son mot de passe et sa langue après connexion.

La langue du « guest user» change la langue par défaut des utilisateurs sans connexion.

## 4.6 Page reboot

Cette page va enregistrer dans le routeur tous les paramètres saisis par l'utilisateur.

<b>Occita</b> line			<b>4</b> -
n Device-info			
🗲 Configuration 🤇	Save all configuration and reboot		
Luil Stats <			
≡ Log <	A		
oc Easy installation	Are your sure?		
	🖺 Yes 🔍 No		
	← Back	→ Ne:	đ

Figure 41 Validation du Wizard

La prise en compte des valeurs sera faite après le reboot par la page ou la mise hors tension / sous tension du routeur. Après avoir validé cette page, vous devrez attendre 15 à 20 secondes pour le reboot.

<i>Cicitaline</i>		<b>₩</b> EN	4 -
2 Device-info			
🗲 Configuration 🔨	Reboot		
🔟 Stats 🔇	Click on this hutton to restart and applied channes on the router if you've channe router's IP you must enter the new IP in your pavingtor		
■ Log <	Restart will take nearly 30 seconds.		
og Easy installation	C Rebot		



(P

(P

Si vous avez changé l'adresse IP, le navigateur ne pourra pas trouver le routeur. Vous devrez peut-être changer l'adresse de votre PC pour être dans le même sous-réseau et saisir la nouvelle adresse IP du routeur pour retrouver sa page d'accueil.

## 4.7 Configuration system

Cette page permet de changer le nom du routeur et la date et l'heure.



<i>Cccita</i> line		
1 Device-info		
F Configuration	Configuration system	
	Name	
Configuration ETH0	Oxtopus_01	
Configuration LON	¢	
Channel list		
Configuration Modbus	Date/Time	
Jul Stats		
E Log	< Enable NTP	
C Easy installation	Date	
	Time	
	17:18	
		🖺 Save 🛛 😣 Cancel

Figure 43 Configuration system

## 4.8 Configuration

Cette page permet de choisir le mode d'adressage du routeur. Soit l'adresse IP est attribuée de manière dynamique sur le réseau par un serveur DHCP, soit l'adresse est dite « IP fixe » et est attribuée manuellement.



Figure 44 Configuration ETH0 avec DHCP

Toute modification de l'adresse IP sera prise en compte après un reboot.



(P

<b>Occita</b> line		<b>≍</b> # en ▲ •
🐵 Device-Info		
F Configuration	Configuration ETH0	
Configuration system		
Configuration ETH0	Enable DHCP IP address	DNS 1
Configuration LON	< 192.168.1.252	
Channel list	Netmask	DNS 2
Configuration Modbus	< 255.255.254.0	
Lul Stats	< Gateway	
■ Log	<	
Seasy Installation		🖹 Save 🛛 Cancel

Figure 45 Configuration ETH0 avec IP fixe

## 4.9 Port EIA-709

Cette page r	ne sert	qu'à	l'affichage	de	la	configuration	des	ports	EIA-709	du	routeur.
<b>Occita</b> line											
B Device-info											
✗ Configuration	Ports E	IA-709	)								
Configuration system											
Configuration ETH0	Port1					Port2					
Configuration LON Y	Status					Status					
Ports EIA-709	Not configured	1				Not configured					
Port EIA-852 Client	Router mode					Router mode					
Config server	Configured				*	Configured			*		
Channel list	Port3										
Configuration Modbus <	Status										
Luil Stats <	Not configured	d									
Log <	Router mode										
C Easy Installation	Configured				~						

Figure 46 Configuration des ports EIA-709

## 4.10Port EIA-852 Client

Cette page permet de modifier le port de communication pour le rôle échange en EIA-852 (1628 par défaut) ainsi que l'adresse IP et le port (1629 par défaut) de son config server.

Device-info			
Configuration	Port EIA-852 Client		
Configuration system			
Configuration ETH0	ETHO		
Configuration LON	×		
Ports EIA-709	EIA-852 Client IP and Port	1628	
Port EIA-852 Client	My config conver address	1020	
Config server	192.168.3.31	1629	
Channel list	Agregation time		
Configuration Modbus	< norm		~
Stats	< Reorder time		

Figure 47 Configuration du port EIA-852 client



Son config server n'est pas forcément le routeur lui-même. C'est peut être un autre routeur ou un PC qui a ce rôle. Il faudra renseigner l'adresse IP et le port utilisé pour cette fonction.

Un port EIA-852 qui n'a pas de config serveur ne peut pas connaître les membres avec lesquelles il doit partager des échanges. Le réseau ne fonctionnera pas.

Il ne peut exister qu'un seul « config server » par EIA-852 client.

## 4.11Le config server

Le routeur est livré avec le Config Server désactivé. Pour l'activer et le configurer il suffit de cliquer sur le bouton. « **Enable the config server** ».



Config server désactivé

L'adresse IP du config server est celle du routeur. Le port peut être modifié. Par défaut la valeur est 1629.



Figure 49 Config server activé



## 4.12Channel list

Cette page permet d'ajouter, supprimer, activer, exporter, importer et tester les membres d'un channel. Tous les membres de la liste sont susceptibles de partager des données. Ils seront installés dans une ou plusieurs bases de données LNS.

ne						Bonjour∶admin 📘 📕 FR ◄
Channel li	st					
stème Nom du Channel IP Oxtopus_CS						
on 👻 🖺 Sauver 🙆 Annu	ler					
r Ajouter le routeur co	mme membre Ajouter un nouveau membre	oc Contacter tous	1 Importer Export			
Show 10 y entries						
< Nom	Adresse IP	Port	Etats	Activé	Edition	Supression
< Oxto_#62	192.168.3.62	1628	Registered	<b>v</b>	Editer	
Do_Moov	192.168.3.59	1628	Registered	V	Editer	Supprimer
PC_LNS	192.168.3.59	1630	Registered	V	Editer	會 Supprimer
OXTO_61	192.168.3.61	1628	Registered	V	Editer	
Oxto_60	[-> 192.168.3.60 <-]	1628	Registered	V		a Supprimer
Oxto_07	192.168.3.57	1628	Registered	V	Editer	a Supprimer
LIP	192.168.3.33	1628	Disable		Editer	
Izot_Sousou_44	192.168.3.44	1628	Disable		Editer	Supprimer
IZOT Routeur	192.168.3.112	1628	Disable		Editer	Bupprimer     Supprimer     Supprim
			•		_	



Le rôle du config server est celui d'une « électricien virtuel » qui va connecter tous les équipements sur un même réseau filaire.

## 4.13Configuration Modbus server Stat EIA-709

Cette page réserve l'adresse d'esclave Modbus pour interroger le routeur sur les statistiques des Neuron Chip externes constituant les routeurs.

<b>Occita</b> line					NKEN L.
Device-info					
🗲 Configuration	~	Modbus se	erver for Lon stats		
Configuration system		Set Modbus slave addr	ess for reading Lon statistic over IP		
Configuration ETH0		2			
Configuration LON	٠	P. Care			
			•		
Configuration Modbus	~	Show 🛛 🗹 entries			
Server Lon stat		Router	Neuron	Start Address	Size
Serials ports		PortiP1	External	1000	100
NAT Router		PortiP1	Internal	1500	100
List Otate	4	Port1	External	2000	100
Jais Stats		Port1	Internal	2500	100
■ Log	*	Port2	External	3000	100
		Dort1	Internal	3500	100
of Easy installation		Police			
C Easy installation		Port3	External	4000	100

Figure 51 Configuration de l'adresse d'esclave pour les statistiques EIA-709.



Chaque Neuron Chip possède une adresse de base et chaque compteur est défini sur un mot de 16bits.

#### (F

La lecture se fait par une commande read sur un « Input Register » Modbus.

## 4.14Configuration Serial Ports modbus

Cette page permet de modifier tous les paramètres de la liaison série pour les ports série Modbus.



Figure 52 Configuration port série Modbus

## 4.15Configuration routeur Nat Modbus

Cette page permet d'ajouter, supprimer, modifier, exporter et importer des translations d'adresse Modbus IP vers un esclave sur l'un des ports série du produit.

<b>Occita</b> line					
Device-Info					
Configuration Y	NAT Route	r			
Configuration system	n and the Sugar + Inc	out			
Configuration ETH0		JUIL			
Configuration LON <	Show entries				
Channel list	Slave addr. source	Port	Slave addr. destination		
Configuration Modbus 🛛 👻	10	з	1	🛛 Edit	😰 Delete
Server Lon stat	11	з	2	🛛 Edit	😰 Delete
Serials ports	20	4	1	🛛 Edit	📋 Delete
NAT Router	21	4	2	P Edd	🛱 Dallata
Stats <	21	ч	2	Ca Eun	E Delete
Log <	Showing 1 to 6 of 6 entries				< 1 >



Á une adresse esclave source correspond un port série et une adresse esclave destination sur ce port. Ce tableau permet d'utiliser les même adresses d'esclave sur tous les ports série.



## 4.16 Configuration BACnet

#### 4.16.1 Device & BACnet/IP

<i>Cccita</i> line						
Bevice-Info: 0x-2Lo-2Ba     Device & BACnet/IP						
Configuration						
Configuration système	BACnet IP et Port					
Configuration ETH0	BACnet IP et Port					
Configuration LON <	192.168.3.21	47808				
Configuration Modbus <	BACnet/IP network					
Configuration BACnet	1					
Device & BACnet/IP	Objet Device					
Ports MSTP	Objet Device					
Luii Stats <	Nom et ID du device					
≡ Log <	OX-BAC-RT-IP/MSTP	200				
Section 45% Assistant installation	Description du Device					
	BACnet Router BACnet/IP and MSTP					
	🗈 Sa	uver S Annuler				

#### *Figure 54 : Configuration du BACnet IP et de l'objet "Device" BACnet*

Cette page permet de configurer les paramètres décrits ci-dessous :

Paramètre	Valeur par défaut	Description
BACnet/IP UDP port	47808 (BAC0)	Port UDP utilisé par le BACnet. Tous les modules BACnet sur le même réseau doivent avoir le même port.
BACnet/IP network	1	Peut prendre une valeur de 1 à 65534. Représente le numéro de « network » associé au canal IP. Tous les routeurs appartenant au même réseau doivent avoir le même numéro de Network IP.
Nom	Ox-BAC-RT-IP/MSTP	Nom donné au routeur. Ce nom sera visible à travers le réseau BACnet.
Device ID	152000	Numéro d'identification unique du module sur le réseau BACnet. ATTENTION, tous les routeurs sont livrés avec un ID à 152000 par défaut. Il vous appartient de les modifier. Chaque équipement sur le réseau doit avoir un ID unique.
Description	BACnet Router BACNet/IP and MSTP	Description associée au routeur BACnet. Cette description sera visible à travers le réseau BACnet.



occitaline		Bonjour : admin 📘 📕 FR 👻 🔺 🕇
Device-info: Ox-2Lo-2Ba	Ports MSTP	
F Configuration		
Configuration système	Port3	Port4
Configuration ETH0	✓ Activer/désactiver port	Activer/désactiver port
Configuration LON <	Baudrate	Baudrate
Configuration Modbus	38400 🗸	9600 🗸
Configuration BACnet	Numéro de Network	Numéro de Network
	2	1004
Device & BAChel/IP	Adresse MAC MSTP	Adresse MAC MSTP
Ports MSTP	0	0
Lul Stats <		
≡ Log <	wax master	wax master
Section 44 Contemporary Contemp	4	10
	Max frame	Max frame
	5	5

#### 4.16.2 Ports MSTP

#### Figure 55: Configuration de la liaison MSTP sur RS-485

Paramètre	Valeur par défaut	Description
Baudrate	38400	Vitesse de communication du MS/TP. Tous les modules sur un même bus MS/TP doivent avoir la même vitesse de communication.
Numéro de network	« 100x » , avec x numéro du port BACnet.	Peut prendre une valeur de 1 à 65534. Représente le numéro de « network » associé au canal MS/TP. Le numéro de Network doit être unique pour chaque bus MS/TP.
MAC MS/TP	0	Valeur admissibles vont de 0 à 127. Adresse MAC du port MS/TP du routeur. Doit être unique sur le bus.
Max master	127	Valeur admissible vont de 1 à 127. Doit être égal au numéro d'adresse MAC le plus grand accessible sur le port MS/TP. Régler ce paramètre améliorera les performances de votre réseau.
Max frame	10	Valeur admissible de 1 à 100. Indique le nombre maximum de trame que peut envoyer le routeur sur le MS/TP avant de passer le « Token ». Une trop grande valeur peut réduire les performances de votre réseau.



## 5Scheduler LON



## 5.1 Vue d'ensemble

Le Scheduler LON étant constitué de plusieurs blocs, l'un BACnet l'autre en LON, il convient de paramétrer chacun de ces blocs. De plus, le nœud LON doit être ajouté au Config Server afin d'être raccordé au « Channel IP ». Le Node Lon devra également être installé dans la base de données via NL220 ou équivalent. Les étapes de configuration et d'installation du nœud LON sont décrites dans ce chapitre.

(B)

Le nœud « Scheduler LON » est embarqué dans l'Oxtopus mais est dissocié du routeur LON. Ce sont deux applications distinctes, équivalent à deux nœuds présents sur l'Oxtopus. Le routeur ET le scheduler LON doivent donc être installés via NL220 ou équivalent.

## 5.2 La page d'accueil

Lorsque le Scheduler existe dans le routeur Oxtopus, une ligne supplémentaire apparait sur la page de garde en indiquant les éléments relatifs à la partie BACnet et LonWorks.

H0							
Sénéral		Port LON [Config Server]		Port Lon [Client/Routeur]		Port Modbus Server	
Adresse IP	192.168.3.65	Nom du Channel IP	Oxtopus_CS	NID externe	038000006F6	Port	50
Masque réseau	255.255.255.0	Nb de membres déclarés	6	NID interne	038000006F7	Protocole	тс
Adresse MAC	N/A	Nb de membres actifs	6	Mode	Unconfigured	Adresse Esclave stat Lon	2
						Newboo de NAT Medhue	1
H0 Program	mes horaires	5		Service Pin			
'HO Program	mes horaires	Purt EIA 852 für Scheduler		A Service Pin			
HO Program	imes horaires	Purt E/A 802 fur Scheduler Neuron ID	FEA402858847	Cervice Pin		Nome de rivit moudus	
THO Program	17008 151000	Puri ElA 802 fur Scheduler Neuron ID Status	FEA402858847 configured local!!	Service Pin		Nome de rivit moudus	
THO Program Verwe BAGreet Port BACreet ID Device Nam du Device Device Reafe	17800 47800 151000 r - Scheduler Occitaline	Puil EIA 832 für Scheduller Neuron ID Status Node Port	FEA402058847 configured local! SIMU:16301	Service Pin		Nomme de rivit Moudus	
THO Program www.encetacreet Port BACnet ID Device Nam du Device Device Revet Descript: Device RACHES	47000 47000 151000 r - Scheduler Occitaline heddler link to Lon node	Puri EIA 802 für Scheduller Neuron ID Status Node Pont Nombre de variables	FEA402058847 configured local! SiMU:116301 30	Service Pin		Nomme de rivit Moudus	

Figure 56 Page d'accueil pour les fonctions Scheduler

Le bouton service Pin est disponible sur la page de garde, comme pour le routeur.

## **5.3 Configuration**

#### 5.3.1 Les menus associés au scheduler

Lorsque la référence possède le scheduler « Sc » trois menus apparaissent dans la partie gauche.





Figure 57 Les menus relatif aux Scheduler

Device BACnet	Configuration de la partie BACnet du Scheduler.			
Device LonWorks	Configuration de la partie LonWorks du scheduler.			
Programmes horaire	Affecte les valeurs des variables réseau en fonction de la valeur d'énumération.			

#### 5.3.2 Partie LonWorks

#### 5.3.2.1 Menu Device LonWorks

La page de configuration LonWorks permet de consulter l'état du node, ses adresses physique et logique.

n Device-info: Ox-2Lo-1Mo-Sc	Configuration LonWorks pour Programme horaire						
🗲 Configuration 🛛 🖌 🖌							
Configuration système	Neuron ID	Domain taille / valeur					
Configuration ETH0	FEA402858847	1 / DD					
Configuration LON <	Subnet/Node	Status					
Configuration Modbus <	1/21	configured local!!					
🕑 Config Prog. Horaire 🛛 👻	Port EIA-852						
Device BACnet	1630						
Device LonWorks	Ce port doit être différent de celui du routeur s'il est configuré sur le même Channel IP (config server)						
Programme horaire							
Luii Stats <		🖺 Sauver 🛛 😋 Annuler					

#### Figure 58 Page de configuration partie LonWorks

Il est possible de modifier le port de communication du node Scheduler LonWorks. Celui-ci doit être différent du port de communication du routeur. Si le routeur et le node scheduler sont dans le même « Config Server », il est impératif de renseigner les deux éléments avec la même adresse IP et leurs ports respectifs.



#### 5.3.3 Partie BACnet

#### 5.3.3.1 Menu Device BACnet

Tout device BACnet doit posséder un objet « Device ». L'identifiant de ce device, ou « device ID » doit être unique dans le projet BACnet. Le paramétrage du device ID est réalisé par le site web, page :

n Device-info: Ox-2Lo-1Mo-Sc	Configuration BACnet pour Programme horaire
🗲 Configuration 🛛 👻	e en ligeration Di tenet pear i regramme neralie
Configuration système	Nom du Device
Configuration ETH0	Device Router - Scheduler Occitaline
Configuration LON <	Descript. Device
Configuration Modbus <	BACnet Scheduler link to Lon node
🕘 Config Prog. Horaire 🛛 👻	ID Device
Device BACnet	15200
Device LonWorks	Port BACnet
Programme horaire	47808
🔟 Stats 🔨 <	
ELog <	🖻 Sauver 🔍 Annuler

#### Figure 59 Page de validation des propriétés de la partie BACnet

Vous pouvez modifier la description de l'objet Device BACnet, Son adresse logique dans le projet et le port de communication. Le port par défaut en BACnet est 47808.

#### 5.3.3.2 Enumération, labels et valeurs des variables réseaux

Chaque scheduler est associé un objet de type « multi-state-output ». Cet objet permet l'association à un label une valeur afin de créer une énumération. Chaque multi-state-output peut contenir par défaut 5 énumérations.

Device-info: Ox-2Lo-1Mo-Sc	Config	uration En	umerati	ons vale	eurs BAC	net -> Lo	onWorks					
Configuration	Selectionner le	programme horaire qu Scheduler 2	e vous voulez m	odifier	<b>v</b>							
Configuration ETH0 Configuration LON <	Enum	Enum name		_temp_p	_occupancy	_switch:state	_switch:value	_lev_percent	_setting:function	:setting	:rotation	
Configuration Modbus < O Config Prog. Horaire	2	Val 1 Val 2	=>	327.67	OC_NUL	<ul> <li>✓ -1</li> <li>✓ -1</li> </ul>	<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul>	163.83	SET_NUL	v n	0	
Device BACnet	3	Val 3	=>	327.67	OC_NUL	<ul> <li>✓ -1</li> </ul>	<b>v</b> 0	163.83	SET_NUL	<b>v</b> 0	0	
Programme horaire	4	Val 4	=>	327.67	OC_NUL	<b>▼</b> -1	<b>~</b> 0	163.83	SET_NUL	• 0	0	
Lag <	5	Val 5	=>	327.66	OC_NUL	<ul> <li>✓ -1</li> </ul>	<b>v</b> 0	163.83	SET_NUL	• 0	0	
<b>©</b> Assistant installation											🖺 Sau	ver 💿 Annule

#### Figure 60

#### Configuration des valeurs pour les variables réseau en fonction de l'énumération

L'énumération ainsi créées Val1, Val 2, Val3... sont les valeurs que peut prendre la « present value » du Scheduler.

#### 5.3.3.3 Configuration programme horaire et exceptions

Une fois correctement paramétré, via un explorer BACnet vous pouvez visualiser et configurer vos programmes horaires.

Toute la configuration des programmes horaire est réalisable directement via le BACnet.



Un exemple est présenté ci-dessous pour lequel nous utilisons le BACnetExplorer d'Inneasoft (<u>http://www.inneasoft.com/index.php/fr/produits/bacnet-protocole/bacnet-explorateur</u>).

	-					
4		Devi	ce Router - Scheduler Occitaline	155	Database Revision	1
		4 👱	larmes	24	Daylight Savings Status	True
		<b>I</b>	bonnements COV	28	Description	BACnet Scheduler link to Lon node
	$\triangleright$	IL E	quipement	44	Firmware Revision	0.9.1
	4	JL F	rogramme Horaire	56	Local Date	mardi 16 mai 2017
		6	Scheduler 1			
			Sebedular 10	57	Local Time	13:18:52
		6	j Scheduler 10	58	Location	Europe/France
		4	Scheduler 2	~~		1176
		6	Scheduler 3	62	Max Apdu Length Accepted	14/6
				70	Model Name	Ox-BAC
		6	) Scheduler 4	75	Object Identifier	DEV//CE-152000
		4	Scheduler 5	15	Object identifier	DEVICE:152000
		7	Scheduler 6	76	Object List	{DEVICE:152000 ; SCHEDULE:0 ; SCHEDULE:1 ; SCHEDULE:2 ; SCHEDULE:3 ;
		BC.	j scheduler o	77	Object Name	Device Router - Scheduler Occitaline
		4	Scheduler 7		object Hume	
		C	Scheduler 8	79	Object Type	Device (8)
		7	Scheduler 9	96	Protocol Object Types Supported	{0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;1;0
	Þ		ortio Multi Etato	139	Protocol Revision	14
	V		UTIC MUTI LIGIS			

*Figure 61 Vue du Scheduler Occitaline sur l'explorer* 

Créez votre programme horraire en fonction des énumérations préalablement configurés au paragraphe **5.3.3.2** 

		Favoris	Program	nme Horaire Propriétés
4	9	Réseau local	État :	Force_Cold Nouvel état
1	>	BACevb Demo-103C78	and the second s	Force Cold
1	>	BACnet IZOT IP/IP		Force Heat Mercredi Jeudi
	4	Device Router - Scheduler Occitaline	0	Inoccuped
		👷 Alarmes	1	Occuped
		Abonnements COV	2	Standby
		Equipement	3	
		Drogramme Horaire	4	
			5	
		C Scheduler 1	6	
		👩 Scheduler 10	7	
		🐼 Scheduler 2	8	
		🔀 Scheduler 3	9	
		🐔 Scheduler 4	10	

Figure 62 Enumérations préalablement configurés







De la même manière, les exceptions peuvent être crées/éditées/supprimées directement à travers le BACnet.

(P)

Vous pouvez forcer des valeurs en mettant le scheduler en « out\_of\_service ». En « out\_of\_service », toute écriture sur la présent value du scheduler est immédiatement répercutée sur les sorties LonWorks.

#### 5.3.4 Installation nœud LON

Le nœud LON « Scheduler » est un nœud LON/IP. Il est donc obligatoire de l'enregistrer sur le config server du channel IP. Le configuration server peut être le routeur lui-même ou tout autre équipement supportant la fonction de configuration server. Par défaut, le nœud Scheduler LON est sur le **port 1630.** 

C'est avec ce numéro de port que vous devez enregistrer le nœud sur le configuration server.

#### 5.3.5 Installation des fichiers modèle

Les fichiers « *OX-SCHED01.XFB* », « *OX-SCHED01.xfo* », « *OX-SCHED01.xif* » et « *spidData.xml*" sont téléchargeables depuis notre site web.

Le fichier « spidData.xml » est à copier, suivant OS, dans le répertoire :

- C:\Program Files (x86)\LonWorks\Types ou
   C:\LonWorks\Types
- Et dans le cas de l'utilisation de NL220, C:\Program Files (x86)\Newron System\NL220\Bin



Les fichiers « *OX-SCHED01.XFB* », « *OX-SCHED01.xfo* », « *OX-SCHED01.xif* » sont à copier, suivant OS, dans le répertoire :

## C:\Program Files (x86)\LonWorks\import\Occitaline ou C:\LonWorks\Import\Occitaline

Si le dossier répertoire Occitaline n'existe pas, le créer.

(P

#### 5.3.6 Ajout du scheduler LON sur un config server Oxtopus

Le nœud scheduler LON s'ajoute comme tout autre nœud. Attention toutefois, le port 1628 (port défaut du LON) est déjà utilisé pour le routeur. **Le Scheduler LON est déclaré sur le port 1630.** 

Connectez-vous au site web. Via le menu, sélectionnez « *Configuration », « Configuration LON », « Channel list ».* 

Sur la page qui s'affiche, cliquez sur le bouton qui vous ouvre un popup. Remplissez les champs et validez.

Edition membre de la liste		×
Nom		
Node_Scheduler_01		
Adresse/Port		
192.168.3.XX	1630	
✓ Le membre est actif dans le Channel IP		
	8 Annuler	🖹 Sauver

#### Figure 64 Ajout d'un Scheduler LON au channel list.

Le configuration serveur contacte ensuite le nœud et échange les informations de channel avec lui. Lorsque les échanges sont terminés, le nœud doit apparaitre *« Registered »* dans la liste.



Le Nœud Scheduler LON correctement ajouté à la channel list.

#### 5.3.7 Installation dans une base LNS avec NL220

Créer un nœud (ici à partir du modèle) et nommez-le.



		Nouveau(x) noeud(s)	×
Nom	Sched_L	.0N_01	OK
			Annuler
Canal	Auto	Channel_1	Aide
Sous-réseau	🖌 Auto	Subnet_1_1	
Sous-système(s)	Location	\$	Ajouter
			Supprimer
Créer un noeu	d à partir d	'un modèle	
Modèle de r	noeud	0x-Sched01	Nouveau modèle
Nombre à c	réer	1 Id dans le nom 1	
		Nombre fixe de chiffres dans le r	iom 1
Créer un noeux	d à partir d	u réseau	
Mettre toutes	es configu	rations aux valeurs par défaut constructeur	

Figure 66 Création du noeud Scheduler LON

Installer le nœud. Sélectionner le noeud, clic droit, « Réseau » puis cliquez sur « Installer... »



#### Figure 67 Installation du nœud

La fenêtre qui s'ouvre attend un Neuron ID pour continuer. Le Neuron ID est reçus directement depuis le réseau. Pour cela, connectez-vous au site web de l'Oxtopus sur lequel le Scheduler doit être installé. Sur le bloc Node LonWorks, cliquez sur le estruce pixe bouton. Vous devez



avoir reçus le service PIN sur NL220, ce qui a automatiquement remplit la fenêtre suivante.

Noeud Sch	aduler_Occitaline	Continuer
Sous-système	s Locations	Abandon
	5 75 74 01 02 E0 Appui sur le bouton	Aide

Figure 68 Fenêtre d'installation du nœud

Cliquez sur « Continuer ».

Patientez jusqu'à ce que le nœud soit correctement installé.

#### 5.3.8 Binding

Le Scheduler tire profit des « bindings » LON. « Bindez » les nvo du Scheduler sur les nvI des modules que vous voulez piloter. A chaque changement de plage horaire, les valeurs sont mises à jour et automatiquement envoyées à leur(s) destinataire(s).

L'image ci-dessous présente le nœud installé, ses 5 blocs fonctionnels (ROOM\_X), chacun possédant 5nvi/5nvo.





Dans le cas de l'image ci-dessus, la nvoSpaceTemp01 est bindée. Pour rappel le bloc fonctionnel est lié au scheduler 1 et 2 (pour alternance été/hiver, voir **1.5.4).** Sur changement de plage



horaire, la nouvelle valeur de nvoSpaceTemps01 sera automatiquement propagée aux nœuds auxquels elle est bindé.



## 6Retour configuration usine via USB



## 6.1 Informations générales

Pour l'installation des drivers USB et terminal, se référer aux annexes 8.2 et 8.3.

Lorsque votre terminal est lancé et configuré, appuyez sur la touche « entrée » pour afficher le menu. Il a alors deux choix :

- remettre l'adresse IP par défaut 192.168.1.254
- redémarrer



## 6.2 Adresse IP par défaut

Pour forcer l'adresse IP par défaut, tapez sur la touche « 1 » de votre clavier, et validez en appuyant sur « entrée »





L'interface vous demande de confirmer en tapant « Y » ou « N » pour revenir au menu principal.

Le changement de l'adresse IP ne sera effectif qu'après redémarrage. Attention ce redémarrage ne se fait pas automatiquement après le changement d'adresse IP.



## 6.3 Redémarrage

Pour forcer l'adresse IP par défaut, tapez sur la touche « 2 » de votre clavier, et validez en appuyant sur « entrée ».



L'interface vous demande de confirmer en tapant « Y » ou « N » pour revenir au menu principal.



## 7 Utilisation de Smart Channel



## 7.1 Préambule

(B)

Afin d'utiliser plus simplement les routeurs Oxtopus dans NL220 ou NLFacilities, vous devez avoir placé des fichiers spécifiques dans le répertoire de NLSmartChannel. Voir l'annexe 0

Ces routeurs sont équipés d'un port Ethernet avec un switch Ethernet sur deux connecteurs RJ45 et de 1, 2, 3 ou 4 ports TP/FT10. Certains modèles peuvent être équipés de 1, 2 ou 3 ports Modbus. Ces derniers sont considérés comme invisible dans NL220.

	М	odèle à installer d	ans Smart Chann	el
Référence	Ox-1Lo	Ox-2Lo	Ox-3Lo	Ox-4Lo
Ox-1Lo	$\checkmark$			
Ox-1Lo-Wi	$\checkmark$			
Ox-1Lo-1Mo	$\checkmark$			
Ox-1Lo-1Mo-Wi	$\checkmark$			
Ox-2Lo		$\checkmark$		
Ox-2Lo-Wi		$\checkmark$		
Ox-2Lo-1Mo		$\checkmark$		
Ox-2Lo-1Mo-Wi		$\checkmark$		
Ox-3Lo			$\checkmark$	
Ox-3Lo-Wi			$\checkmark$	
Ox-3Lo-1Mo			$\checkmark$	
Ox-3Lo-1Mo-Wi			$\checkmark$	
Ox-4Lo				$\checkmark$
Ox-4Lo-Wi				$\checkmark$

## 7.2 Modification du channel principal

Si le type canal sur lequel vous voulez installer le routeur n'est pas IP10L, vous pouvez le modifiez en l'éditant.



*Figure 70 Edition du type de Channel* 





Le nom et le type peuvent être modifiés pour s'adapter à votre projet.

Figure 71 Changement de nom et type du channel

Une fois saisis, vous devez mettre à jour en cliquant sur le bouton « Update ».



Figure 72 Channel modifié suivant vos besoins

NLSmartChannel vous assiste dans l'ajout des produits d'infrastructure de votre projet. Les types de médias sont vérifiés. En ajoutant un routeur Oxtopus, le Port IP sera toujours connecté à un channel IP-10L.



Figure 73 Ajout d'un produit d'infrastructure



Channel	Backbone (IP-10L	)			
Name	Ox-2Lo-B				
-					
Lype	Uccitaline : Uxtopi	us TEthernet port Sw	vitch, 2 ports TP/FT	10	
	SC	and the second sec	ACCOUNTS OF	A COLORADO	^
	LS-11C	LS-13300C	LS-13333C	LS-13338C	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	LS-13C	LS-33300C	LS-33C	LS-38C	
	MPB50	Ox-1Lo	Ox-2Lo	Ox-3Lo	
	Ox-4Lo				*
N <u>u</u> mber	1 🕂	R <u>a</u> nk 1st dev	rice 1	-	
<u>Options</u>	🖃 Near side po	rt			1
	Port		IP Port		
	Mode				
	Mode		Router mode		
			0 6 1		-
	IP Port		Configured		
	Port #2		Configured		_
	E Documentati		coningated		
	Web site		http://www.oco	citaline.com	
	TT OD SKC				

#### Figure 74 Les routeurs Oxtopus

Vous n'aurez qu'à choisir la version du routeur que vous voulez installer.

Après validation, vous pouvez reprendre les opérations pour ajouter un autre routeur du même type ou d'un type différent.



Figure 75 Plusieurs routeurs de type différents peuvent être ajoutés.

Par le raccourci « CTRL-i » ou le menu installation vous accédez à la fenêtre ci-dessous.



COMPRESSION THE ASC	ructure De	AICE	Ľ
<u>N</u> ame	Ox-3Lo-B		
<u>Т</u> уре		Ox-3Lo	
	Port	Neuron ID	
	IP Port	0000000000	
	Port #1	0000000000	
	Port #2	00000000000	
	Port #3	0000000000	
	Enter the N	euronID of the router port to commission.	
	🗹 Set Neu	onID without commissioning	
	Filter ser	vice pin on programID	
	Commissio	n Decommission Close I	Help

Figure 76 Saisie des NEURON Id

Si le routeur est sous tension et connecté au réseau Ethernet du PC, vous pouvez obtenir son adresse IP en naviguant avec les boutons du routeur.



Figure 77 Adresse IP du routeur Oxtopus consulté.

Cette adresse est utilisée dans votre navigateur Web pour consulter le serveur Web embarqué dans le routeur Oxtopus.



<b>Occita</b> line				FR 🔺 Connection
a Device-Info				
	Device-info			
🔟 Stats 🔨				
≣ Log <	S Oxtopus [Ox-4Lo-Wi]		S Oxtopus	
Seasy installation	Nom	Oxtopus_01dz		
	Date	2015-06-03	Power ● ≰ ♥ ●	occitaline
	Heure	12:56:41	P1 © 1/2 ©	0234
	Architecture ethernet	Switch		Ad. C C C
	Wifi	V		z e e e
	SSID	OxTopus-Wifi	1-1-1	
				********
			CENERAL SERVICE PIN	Z def. P1 P2 P3 P4
E.	TH0			
	Cápáral	, Dort I. OM (Coofig.con.mr)	Rest Los (Client/Restaur)	Bart Madhur San ar
	ocherar -	Porceow (coming server)	Port con [chent/kouteur]	Port moubus server
	IP 127.0.0.1	Channel name Oxtopus_CS	NID externe 38000000100	Port 502
		Nb de membre 0	NID interne 3800000101	Protocoles TCP

Figure 78 Page d'accueil du routeur Oxtopus

Sur la page d'accueil vous avez un bouton « General Service Pin ».

Chaque port expédie sont identifiant sur l'extérieur du routeur. Vous allez donc pouvoir installer le routeur IP en premier. Puis pour les autres ports, vous pouvez activer les boutons de la page d'accueil ou choisir le port sur l'écran du routeur et appuyer sur le bouton « [SP] ».

Lorsque vous avez saisi tous les Neuron ld et fermé la fenêtre, vous constaterez que le routeur est vert dans l'arbre. Il est maintenant opérationnel.



Figure 79 Routeur installé dans la base de données LNS



## 8 Annexes



## 8.1 Installation des ressources pour NLSmartChannel

Le fichier compressé « NL220\_Resources.rar » joint permet aux outils logiciels NL220 et NLFacilities d'installer facilement la gamme des routeurs Oxtopus.



Figure 80 Contenu du fichier compressé pour NLSmartChannel

Chaque répertoire dans le fichier compressé contient les fichiers pour la définition des routeurs Oxtopus.





Lorsque les fichiers sont installés vous trouverez les répertoires suivants :



Figure 82 Répertoire XML







Figure 84 Répertoire Document

## 8.2 Installation du driver USB

#### 8.2.1 Windows 8

Sous Windows 8 lorsque vous branchez le câble USB, le périphérique est reconnu automatiquement.

#### 8.2.2 Sous Windows XP / 7

Sous Windows XP, il est nécessaire d'installer le driver USB du routeur manuellement. Pour ce faire, branchez le câble USB sur le routeur et sur l'ordinateur. Lorsque la fenêtre « Assistant ajout de matériel » apparaît, cochez « Non, pas pour cette fois » puis cliquez sur « Suivant ».



Sur la nouvelle fenêtre, cochez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié » puis cliquez sur « Suivant »





Pour finir cochez « Rechercher le meilleur pilotes dans ces emplacements » en spécifiant l'emplacement du fichier « linux\_acm.inf ». Ce fichier est fourni avec la documentation du routeur. Cliquez sur « Suivant ».

Choisissez	vos options de recherche et d'installation
• Rech	ercher le meilleur pilote dans ces emplacements.
Utilise inclut install	z les cases à cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui les chemins d'accès locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera é.
	Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM)
	Inclure cet emplacement dans la recherche :
	C:\Documents and Settings\DanieZ0TTI\Bureau
O Ne pa	as rechercher. Je vais choisir le pilote à installer.
Chois Wind périp?	issez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique à partir de la liste. ows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre érique.

## 8.3 Installation d'un terminal série (Tera Term)

Pour visualiser les informations venant de la communication USB, un terminal doit être utilisé. Si vous ne disposez pas de terminal, vous pouvez utiliser Tera Term disponible gratuitement sur notre site Internet www.occitaline.com.

Démarrez Tera Term, Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Fichier » puis « Nouvelle connexion ».



Tera Term: Nouvelle connexion				
○тср∕ір	Hôte: myhost.example.com ✓ Historique Service ● Telnet TCP port#: 23 ○ SSH SSH version: SSH2 ○ Autre Protocole: UNSPEC	v v 2 v		
Série	Port: COM7: ELMO GMAS (COM7) OK Effacer Aide	~		

Sélectionnez « Série » et dans port, le nom du périphérique branché.

![](_page_68_Picture_3.jpeg)

La configuration du terminal se fait en cliquant sur « Configuration » puis « Port série ». Cidessous les valeurs à entrer. Validez en cliquant sur « OK »

Tera Term: Config. port série				
Port: Vitesse:	∽ 115200 ∽	ОК		
Données:	8 bit 🗸	Effacer		
Parité:	none v		1	
Stop:	1 bit v	Aide		
Ctrl. de flux:	none 🗸			
Délai de transmission 0 msec/car 0 msec/ligne				

![](_page_68_Picture_6.jpeg)

## FIN DU DOCUMENT

![](_page_69_Picture_2.jpeg)

13 Rue Antoine Lavoisier 31830 Plaisance-Du-Touch France +33(0)5 34 28 12 24 support@occitaline.com

Occitaline est une marque du groupe FAZONET

![](_page_69_Picture_5.jpeg)